RECUP

Opslag en gebruik van RECUP-bekers, -bowls en -pizzadozen

EENVOUDIG & VEILIG



OPSLAG:

Stapel de verpakkingen alleen als ze helemaal droog zijn, met de opening naar beneden. Zo blijft de binnenkant schoon. Bewaar ze op een schone plek. Heb je ze lang niet gebruikt? Was ze dan opnieuw voordat je ze uitgeeft.



VISUELE SCHEIDING:

Houd vuil en schoon duidelijk gescheiden met bijvoorbeeld bordjes, ons postersjabloon of vloertape.



RUIMTELIJKE SCHEIDING:

Zo komen ingeleverde verpakkingen niet in contact met schone: baken de vuile en schone zone af met bijvoorbeeld serveerwagens, dienbladen of kratten.



HITTEBESTENDIGHEID:

RECUP-beker: max. 95 °C
RECUP-bowl: max. 90 °C
RECUP-pizzadoos: max. 90 °C

Zet de verpakkingen niet in de oven of op een bordenwarmer. Vul ze niet met te heet eten of drinken en laat gefrituurd eten eerst even afkoelen.



VRIESBESTENDIGHEID:

- ✗ RECUP-beker: niet vriesbestendig
- ✓ RECUP-bowl en deksel: vriesbestendig
- ✗ RECUP-pizzadoos: niet vriesbestendig



MAGNETRONBESTENDIGHEID:

- ✓ RECUP-beker: max. 85 °C, max. 600 watt
- ✓ RECUP-bowl: max. 85 °C, max. 600 watt
- ✗ De deksels van beide producten en de pizzadoos zijn niet geschikt voor de magnetron.



KRASBESTENDIGHEID:

Plastic is nooit 100% krasbestendig. Snijd gerechten daarom al voordat je ze in de RECUP-bowl of -pizzadoos doet.



VERVORMINGEN:

Klem de herbruikbare verpakkingen niet vast en plaats er geen zware voorwerpen op in de vaatwasser, zodat ze niet vervormen.



BESCHADIGINGEN:

Opzettelijk beschadigde of sterk vervuilde RECUP-bekers, -bowls en -pizzadozen (bijvoorbeeld beschreven met watervaste stift) neem je terug, maar je hoeft het statiegeld niet terug te geven. Stuur ze naar ons terug, dan zorgen wij voor recycling. Meer informatie vind je in het infoblad over beschadigingen.



HEB JE VRAGEN?
Neem gerust contact op met ons team: partner.nl@recup.eu

RECUP

Hygiëne & wassen

EEN SCHONE OPLOSSING!

WASSEN:

- Belangrijk: was alle verpakkingen in de vaatwasser voordat je ze voor het eerst gebruikt!

- Was de verpakkingen snel na gebruik, zo voorkom je aangekoekte resten en schimmel.

- Wij raden een afwastemperatuur van 60 °C tot 85 °C aan en het gebruik van een professionele vaatwasser.

- Zet de verpakkingen in speciale korven en/of dek ze af met een rooster. Klem ze niet vast en druk ze niet samen, anders vervormen ze. Zet ze zo neer dat het water eruit kan lopen.

- Met een speciaal glansspoelmiddel drogen de verpakkingen sneller. Laat ze op een schone plek aan de lucht drogen, of gebruik een droogapparaat.

- Bij resten van olie of lippenstift helpen afwasmiddelen met tensiden, bijvoorbeeld Ecover of Frosch

- Vraag de fabrikant van je vaatwasser om advies over speciale programma's voor het wassen van plastic, aangepaste instellingen voor de was- en naspoeltemperatuur en de waterdruk.

- Voor meer informatie over professioneel vaatwassen: *www.akggs.de/en*

VAATWASSERS, VAATWASMIDDELEN & ACCESSOIRES:

Hieronder geven we je aanbevelingen voor vaatwasmiddelen en vaatwassers, zodat je onze verpakkingen nog efficiënter kunt wassen. Natuurlijk kun je onze herbruikbare verpakkingen ook met andere vaatwasmiddelen en andere vaatwassers wassen.

ECOLAB:
- Alleen vaatwasmiddelen, geen vaatwassers en accessoires
- Vaatwasmiddel: Topmatic Clean 4x5 l art. nr. 9054860 (vloeibaar) of Solid Mega 4x4,5 kg art.nr. 9005880 (vast)
- Glansspoelmiddel: Clear Dry PL 2x5 l art. nr. 9013760

DR. WEIGERT:
- Alleen vaatwasmiddelen, geen vaatwassers en accessoires
- Vaatwasmiddel: neodisher compact 100 (vast) of neodisher Alka 400 W (vloeibaar)
- Glansspoelmiddel: neodisher TN

HOBART:
- Vaatwassers: alle professionele vaatwassers
- Vaatwasmiddel: HLU-30 / HLU-31 (chloorhoudend) of HLB-20 / HLU-32 (chloorvrij)
- Glansspoelmiddel: glansspoelmiddel voor kunststof HLP-7000
- Accessoires: korven voor bekers, inzetstukken voor deksels, apparaten voor actieve droging
- *www.hobart.nl/producten/vaatwassen/wasrekken-tafelwerk/reinigen-van-herbruikbarte-kunststof-bekers*

MEIKO:
- Vaatwassers: alle professionele vaatwassers
- Vaatwasmiddel: vloeibaar vaatwasmiddel FR 81 / vast vaatwasmiddel KR 5250
- Glansspoelmiddel: Meiko Active KS PL
- Accessoires: korven voor bekers en bowls, dekselhouders, apparaten voor actieve droging, afdekroosters voor vaatwaskorven
- *www.meiko.com/nl-nl/herbruikbaar*

WINTERHALTER:
- Vaatwassers: alle professionele vaatwassers
- Glansspoelmiddel: B 170 XD
- Accessoires: korven voor bekers en bowls, inzetstukken voor deksels, spoelprogramma's voor plastic, apparaten voor actieve droging
- *www.winterhalter.com/nl-nl/product/reinigingsmiddelen/herbruikbare-kunststof-bekers/*